



- | | |
|---|---|
| <p>1 = Scheinwerfer (Glühlampe: B 6 V 35/35 W)
 2 = Blinker vorn
 (2 a = Blinker links, 2 b = Blinker rechts,
 Glühlampen: RL 6 V 21 W)
 3 = Tachometer (Glühlampe: J 6 V 0,6 W)
 4 = Drehzahlmesser (Glühlampe: J 6 V 0,6 W)
 5 = Wechselstromschnarre
 6 = Signalleuchten für Blinker und Fernlicht
 (Glühlampen mit Signalleuchten vergessen:
 Teile-Nr. 27.78.25 für Blinklicht
 Teile-Nr. 27.78.69 für Fernlicht)
 7 = Lenkerschalter
 (7 b = Abblendschalter, 7 c = Signaltaste,
 7 d = Lichthupe)
 8 = Blinkerschalter
 (8 a = Blinkerschalter, 8 b = Kurzschlußschalter)
 9 = Schaltgerät für Zünder</p> | <p>10 = Zündkerze
 11 = Gleichrichter (1 Diode)
 12 = Zünd-Lichtschalter
 13 = Bremslichtschalter
 14 = Schmelzsicherung 8 A
 15 = Blinkgeber
 16 = Naßbatterie 6 V 6,8 Ah
 17 = Magnetzündergenerator, wahlweise BOSCH
 MHKZ 6 V 35/18-5 W, bzw.
 Motoplat MHKZ 6 V 35/18-5 W
 18 = Blinker hinten
 (18 a = Blinker links, 18 b = Blinker rechts,
 Glühlampen: RL 6 V 21 W)
 19 = Brems-, Schluß-, Kennzeichenleuchte
 (Glühlampen: G 6 V 5 W für Schlußlicht,
 RL 6 V 18 W für Bremslicht)</p> |
|---|---|

Lfd. Nr. D 1.24	Schaltplan 87.84.61	gültig ab Fg.-Nr. 5164505 bis Fg.-Nr. 5168954
Florett RS L/RS-G		