



- |  |   |
|--|---|
| <p>1 = Scheinwerfer (Glühlampe: B 6 V 35/35 W)<br/>                 2 = Blinker vorn,<br/>                 (2 a = Blinker links, 2 b = Blinker rechts, Glühlampen: RL 6 V 21 W)<br/>                 3 = Tachometer (Glühlampe: J 6 V 0,6 W)<br/>                 4 = Drehzahlmesser<br/>                 (4 a = Massestützpunkt, Glühlampe: J 6 V 0,6 W)<br/>                 5 = Gleichstromhorn<br/>                 6 = Signalleuchten für Blinker und Fernlicht<br/>                 (Glühlampen mit Signalleuchten vergessen:<br/>                 Teile-Nr. 27.78.75 für Blinklicht,<br/>                 Teile-Nr. 27.78.69 für Fernlicht)<br/>                 7 = Lenkerschalter<br/>                 (7 b = Abblendschalter, 7 c = Signaltaste,<br/>                 7 d = Lichtthupe)<br/>                 8 = Blinkerschalter</p> | <p>9 = Schaltgerät für Zünder<br/>                 10 = Zündkerze<br/>                 12 = Zünd-Lichtschalter<br/>                 13 = Bremslichtschalter<br/>                 15 = Blinkgeber<br/>                 17 = Magnetzündergenerator<br/>                 BOSCH MHKZ 6 V 35/30 W<br/>                 18 = Blinker hinten<br/>                 (18 a = Blinker links, 18 b = Blinker rechts,<br/>                 Glühlampen: RL 6 V 21 W)<br/>                 19 = Schluß-, Brems-, Kennzeichenleuchte<br/>                 (Glühlampen: G 6 V 5 W für Schlußlicht<br/>                 RL 6 V 21 W für Bremslicht)<br/>                 22 = Ladeeinheit ULO 80173 mit elektronischer Lade-<br/>                 regelung und integriertem NiCd-Trockenakku<br/>                 6 V 1 Ah und Schmelzsicherung 8 A</p> |
|--|---|

Lfd. Nr. D 1.25	<b>Schaltplan 87.84.43</b>	gültig ab Fg.-Nr. 5168955 bis Fg.-Nr. 5181104
<b>Florett RS L/RS-G/RS-GS</b>		